

## Avant l'arrivée des poussins



- Les poussins seront placés dans un environnement sous conditions sanitaires sûres, pour cela, avant l'arrivée des poussins, le poulailler doit être convenablement nettoyé et désinfecté.
- Il faut équiper le bâtiment de telle façon que les poussins aient facilement accès à l'eau et à la nourriture.
- La nourriture doit être présentée aux poussins sous forme de miette tamisée ou d'un petit granulé dépoussiéré.
- Dans les premières 24 heures, les poussins ne doivent pas avoir plus de 1 mètre à parcourir pour gagner un point d'eau ou de nourriture.
- Placez les abreuvoirs et les mangeoires de démarrage près des systèmes d'alimentation et d'abreuvement principaux.
- Préchauffez le bâtiment pour obtenir une température et une humidité stables avant l'arrivée des poussins et une température au sol de 28 – 30°C.

## L'Arrivée des poussins



- Déchargez et placez les poussins rapidement.
- Prenez soin qu'avant leur arrivée l'eau et l'aliment ont été distribués.
- L'intensité lumineuse sera >20 lux pour stimuler le dynamisme des oiseaux.
- Laissez les poussins s'habituer pendant 1-2 heures et contrôlez leur comportement.

## Conditions d'ambiance requises



- Conditions lors de la mise en place.
  - La température de l'air doit être de 30°C à la hauteur des poussins.
  - La température de la litière doit être de 28-30°C.
  - L'humidité ambiante sera de 60-70%.
- Vérifiez le comportement des poussins pour déterminer si la température est adéquate.
- Une aération (sans courants d'air) est nécessaire pour apporter de l'air frais et pour évacuer les gaz produits.
- Les poussins sont sensibles aux courants d'air, c'est pour cela que la vélocité de l'air sera inférieure à 0,15 m/s au niveau des sujets.

## Mesures pour obtenir un bon résultat



### Remplissage du jabot

- Quand les poussins commencent à manger ils ont tendance à s'alimenter copieusement. Quand ils mangent et boivent correctement, le jabot se remplit d'un mélange d'aliment et d'eau. En palpant doucement les poussins à la base du cou durant les premières 24 heures on peut mesurer leurs progrès. (Vous devriez ressentir une bosse)
- Vérifiez un échantillon de poussins 2 heures après l'arrivée pour vous assurer qu'ils ont tous trouvé l'aliment et l'eau.
- Tâtez doucement le jabot de 30-40 poussins de 3 ou 4 endroits différents dans le bâtiment.
- • Vérification du taux de poussins au jabot plein :

Temps écoulé entre l'arrivée et la palpation du jabot	Taux requis de poussins au jabot plein
2 heures	75%
12 heures	>85%
24 heures	>95%